

Алюминиевый внешний модуль для 5,25" устройств. Руководство по установке

● Схема внешнего модуля для 5,25 устройств ●



Задняя панель

VPA-6228T (USB)



VPA-62289 USB и 2 x FireWire 1394a)




VPA-6228H (USB и 3 x USB-HUB)



VPA-62281 (USB и SATA port)



VPA-6024V 36-pins IDE Connector)



VPA-6029 (2 x FireWire 1394a)



● Установка устройства ●

1



Открутите четыре винта на задней панели, скрепляющих крышку корпуса с задней панелью

2



Осторожно выньте заднюю панель (с платой и направляющими) из крышки корпуса

3



Комплект внешнего модуля

4



Поместите 5,25" устройство между двух направляющих, соединенных с задней панелью и платой. Затем подключите кабели питания и IDE в соответствующие разъемы на задней стенке 5,25" устройства и на плате внешнего модуля. Убедитесь в надежности соединения

5



Совместите отверстия направляющих с отверстиями в 5,25" устройстве и прикрутите винтами (по два с каждой стороны)

6



Осторожно вставьте полученную внутреннюю сборку в корпус. Затем закрутите четыре винта на задней панели, которые были откручены в пункте 1

7



Внешний модуль в сборе с 5,25" устройством готов к использованию